




Hardware-Schnellübersicht LANCOM GS-2426



- 1 **Konfigurations-Schnittstelle**
Verbinden Sie die serielle Schnittstelle (Console) mit Hilfe des beiliegenden seriellen Konfigurationskabels mit der seriellen Schnittstelle des Gerätes, über welche der Switch konfiguriert und / oder überwacht werden soll.
- 2 **TP Ethernet-Schnittstellen 10M / 100M / 1G**
Verbinden Sie die Schnittstellen ETH 1 bis ETH 24 über Ethernet-Kabel mit Ihrem PC oder einem LAN-Switch.
- 3 **TP Ethernet-Schnittstellen 100M / 1G(Combo-Ports)**
Verbinden Sie die TP Ethernet-Combo-Ports 25 und 26 über Ethernet-Kabel mit Ihrem Endgerät oder einem weiteren LAN-Switch.



- 4 **SFP-Schnittstellen 100M / 1G (Combo-Ports)**
Setzen Sie geeignete LANCOM SFP-Transceiver in die SFP-Combo-Ports 25 und 26 ein. Wählen Sie zu den SFP-Transceivern passende Kabel und verbinden Sie diese wie in der Beschreibung der SFP-Transceiver vorgesehen.
- 5 **Netzanschluss (Geräterückseite)**
Versorgen Sie das Gerät über den Netzanschluss auf der Rückseite mit Spannung. Verwenden Sie das mitgelieferte Kaltgerätekabel (als Zubehör erhältlich für WW-Geräte).



Beachten Sie unbedingt vor Inbetriebnahme die im beiliegenden Installation Guide aufgeführten Informationen zur bestimmungsgemäßen Verwendung!

Betreiben Sie das Gerät nur mit einer fachmännisch installierten Stromversorgung an einer nahegelegenen und jederzeit frei zugänglichen Steckdose.


Alle Netzstecker des Gerätes müssen frei zugänglich sein.

Bitte beachten Sie, dass eine Supportleistung für Fremdherstellerezubehör ausgeschlossen ist.



Das sollten Sie beim Aufstellen beachten

- Der Netzstecker des Gerätes muss frei zugänglich sein.
- Bei Aufstellung auf dem Tisch GummifüÙe ankleben
- Keine Gegenstände auf der Geräteoberseite ablegen oder mehrere Geräte stapeln
- Sämtliche Lüftungsschlitze freihalten
- Montieren Sie das Gerät mit den beiliegenden Schrauben und Befestigungswinkeln in einem freien 19"-Einschub eines entsprechenden Serverschranks.
- Bitte beachten Sie, dass eine Supportleistung für Fremdherstellerezubehör ausgeschlossen ist.



A System

System: aus Gerät ausgeschaltet
System: grün Gerät betriebsbereit

Abfolge beim Bootvorgang (Dauer ca. 2 bis 3 Minuten)

→ System LED aus, alle Port LEDs an
→ System LED an, alle Port LEDs aus
→ Abgeschlossen, sobald Port LED Link anzeigt

B Reset-Taster

5 Sekunden gedrückt Neustart des Geräts halten
10 Sekunden gedrückt halten Reset und Neustart des Geräts

C TP Ethernet-Ports

Aus Port inaktiv
Grün Link 1000 MBit/s
Orange Link ≤ 100 MBit/s

D SFP-Ports

Aus Port inaktiv
Grün Link 1000 MBit/s
Orange Link ≤ 100 MBit/s

Hardware	
Stromversorgung	Internes Netzteil (110-230 V, 50-60 Hz)
Leistungsaufnahme	Max. 26 Watt
Umgebung	Temperaturbereich 0-40 °C; Luftfeuchtigkeit 10-90 %; nicht kondensierend
Gehäuse	Robustes Metallgehäuse, 19" 1 HE mit anschraubbaren Montagewinkeln, Netzwerkanschlüsse auf der Frontseite, Abmessungen 442 x 44 x 212 mm (B x H x T)
Anzahl Lüfter	Keine; lüfterloses Design ohne rotierende Teile, hohe MTBF
Schnittstellen	
ETH	24 TP Ethernet-Ports 10 / 100 / 1000 MBit/s 2 Combo-Ports (TP / SFP) 100 / 1000 MBit/s (SFP) bzw. 10 / 100 / 1000 MBit/s (TP) 26 gleichzeitig nutzbare Ports
Console	1 RJ-45
Lieferumfang	
Montagewinkel	Zwei 19"-Montagewinkel
Kabel	1 Kaltgeräte-Netz Kabel 230 V, 1 serielles Konfigurationskabel 1,5 m

Montieren & Anschließen

Hermit erklärt die LANCOM Systems GmbH | Adenauerstraße 20/B2 | D-52146 Würselen, dass dieses Gerät den Richtlinien 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU und Regulation (EC) No. 1907/2006 entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.lancom.de/doc