

R&S® LANCOM RJ45/USB Serial Adapter

USB-Adapterkabel zur Konfiguration der R&S® LANCOM ISG- und 19xx-Serien und 2100EF über die serielle RJ45-Schnittstelle



Für die Konfiguration Ihres R&S® LANCOM Routers über die Kommandozeile (CLI) verbinden Sie einfach den R&S® LANCOM RJ45/USB Serial Adapter mit Ihrem PC oder Laptop und der seriellen RJ45-Konfigurationsschnittstelle. So benötigen Sie keine zusätzlichen seriellen Adapter für die USB-Konsolenverbindung.

- ▶ USB-Adapterkabel für den Anschluss eines Konfigurationsrechners an die Geräte der R&S® LANCOM ISG- und 19xx-Serien und 2100EF
- ▶ Unterstützt eine direkte USB-Konsolenverbindung ohne zusätzliche serielle Adapter
- ▶ USB 2.0 (Abwärtskompatibel auf USB 1.1)
- ▶ Kompatibel mit Windows 10 und 11, MAC und Linux

R&S® LANCOM RJ45/USB Serial Adapter

Mechanische Daten	
Anschlüsse	1 x USB Typ-A - 1 x Seriell RS-232 RJ45
Länge	300 cm
Farbe	Hellblau
Support	
Gewährleistungsverlängerung	2 Jahre
Kompatibilität	
Kompatible Geräte	<ul style="list-style-type: none">▶ R&S® LANCOM 1900-Serie▶ R&S® LANCOM 2100EF▶ R&S® LANCOM ISG-5000▶ R&S® LANCOM ISG-8000
Artikelnummer(n)	
RJ45/USB Serial Adapter	61659

Rohde & Schwarz Networks and Cybersecurity GmbH
Adenauerstr. 20/B2
52146 Würselen | Deutschland
info.rs-nc@rohde-schwarz.com | www.rohde-schwarz.com/networks-and-cybersecurity

R&S und Rohde & Schwarz sind Marken der Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG, die u.a. in Deutschland, EU, USA, China und weiteren Ländern eingetragen oder benutzt werden. Andere verwendete Namen oder Bezeichnungen können (registrierte) Marken von unterschiedlichen Firmen oder Inhabern sein. Dieses Dokument enthält zukunftsbezogene Aussagen zu Produkten und Produkteigenschaften. Der Herausgeber behält sich vor, diese jederzeit ohne Angaben von Gründen zu ändern. Keine Gewähr für technische Ungenauigkeiten oder Auslassungen. 06/2026

ROHDE & SCHWARZ
Make ideas real

